

CONVERSION de l'ATTENUATION dB / %

- La valeur en dB décrit de combien le niveau d'une puissance a diminué.
- La valeur en % indique le pourcentage de la puissance transmise, c'est-à-dire le % résiduel passant au travers du blindage.

Conversion des décibels en pourcentage de puissance transmise			
dB	Puissance transmise en %	dB	Puissance transmise en %
0	100,00		
1	81,00	21	0,78
2	62,80	22	0,63
3	50,00	23	0,50
4	40,00	24	0,39
5	31,60	25	0,31
6	25,00	26	0,25
7	20,00	27	0,20
8	16,00	28	0,18
9	12,50	29	0,12
10	10,00	30	0,10
11	7,90	31	0,08
12	6,25	32	0,06
13	5,00	33	0,05
14	4,00	34	0,04
15	3,13	35	0,03
16	2,50	36	0,02
17	2,00	37	0,02
18	1,56	38	0,02
19	1,20	39	0,02
20	1,00	40	0,01

		50	0,001
		60	0,0001
		70	0,00001
		80	0,00001